

美国 CODE条码扫描器 DPM扫描、双镜头专利、防眩光专利

跟踪、追溯、控制与检测 等解决方案

帮助企业提高生产效率、管控产品质量




CODE 常用中文设置

18913192139



美国CODE扫描器, CODE 中国代理

USB Keyboard Mode



M0002 01

A1

USB 接口模式

Reset to USB Factory Defaults



M0001_02

A2

恢复 USB 出厂设置

Suffix - Enter Keyboard Only



M0141 02

A3

USB 回车后缀

RS-232 Raw Mode



M0149 01

B1

RS232 串口模式

Reset to RS-232 Factory Defaults



M0017 02

B2

恢复 RS232 出厂设置

Suffix - Carriage Return Line Feed RS232 Only



M0139 02

B3

RS232 回车后缀

USB Virtual COM One Way Mode



M0005 01

C1

USB 虚拟串口

RS-232 Interface 115200 Baud Rate - Default



M0027 01

C2

波特率 115200

RS-232 Interface 9600 Baud Rate



M0023 01

C3

波特率 9600

Continuous Scan On



M10012_01

D1

打开连续扫描

Continuous Scan Off - Default



M0126 03

D2

关闭连续扫描

Accelerate



M0926-01

D3

连续扫描加速

Han Xin On



E1

打开汉信码

Micro PDF417 On



E2

打开 Micro FDF417

Enable All QR Code On
(includes Micro QR)

E3

打开所有 QR 码

Data Matrix Inverse On



F1

打开 Data Matrix 反白码

Data Matrix Inverse
Off - Default

F2

关闭 Data Matrix 反白码

QR Code Inverse
and Standard On

F3

打开 QR 反白码和标准码

Motion Detection On,
Start Delay 0

G1

触发后扫描延时 3 秒

Motion Detection On,
Start Delay 0

G2

自动感应扫描

Motion Detection
Scanning Off

G3

关闭扫描延时或自动感应扫描

Duplicate Scan Enable



H1

过滤下一个相同内容

Duplicate Scan Disable



H2

关闭过滤

Clear All Stored Data
and Images

H3

清除所有设置和图像

Enable Alternative OS
(Windows CE/MAC/Unix/Linux)



M0015_02

I1

Disable Alternative OS



M0016_02

I2

Clear All
JavaScript Rules



M0165_01

I3

打开特殊操作系统通讯

关闭特殊操作系统通讯

清除所有加载的 JS 文件

Mirroring On



M0152_01

J1

打开镜像

Mirroring Off - Default



M0153_02

J2

关闭镜像

Red Disable



CC002302_01

J3

关闭红光

Beep On Vibrate On - Default
(CR1400 Only)



M0188_01

K1

打开声音和震动

Beep Off Vibrate On
(CR1400 Only)



M0167_01

K2

关闭声音打开震动

Beep On Vibrate Off
(CR1400 Only)



M0168_01

K3

打开声音关闭震动

Beep Off Vibrate Off
(CR1400 Only)



M0169_01

L1

关闭声音和震动

Beep Volume 33%
(CR1000 and CR1400 Only)



M0310_01

L2

打开 33% 的声音

Beep Volume 67%
(CR1000 and CR1400 Only)



M0311_01

L3

打开 67% 的声音

Targeting On - Default

Targeting Off

Illumination



M1

M2

M3

打开蓝光瞄准

关闭蓝光瞄准

打开红光不闪烁

Cell Phone Reading
Enhancement EnableCell Phone Reading
Enhancement DisableErase All
Prefix & Suffix Data

N1

N2

N3

打开手机阅读改善

关闭手机阅读改善

清除所有前后缀

Reader Text
Commands Off - DefaultReader Text
Commands On

Reboot Reader



O1

O2

O3

打开文本阅读指令

关闭文本阅读指令

重启读码器

Batch Mode Enable
- Send and LogBatch Mode
Transfer All Data in Memory -
Batch Mode Only

Delete Buffered Scan Data



P1

P2

P3

打开无线缓存模式

传出所有缓存内容

清除所有缓存数据

USB Speed Full Speed -
Batch Mode Only

USB Speed High Speed -
Default - Batch Mode Only

Save Settings



M10161_01

Q1

打开 USB 全速传输



M10160_01

Q2

打开 USB 默认传输



M0166_01

Q3

保存设置

Bluetooth Radio Out of Range
Beep and Vibrate - On
CR2600/CR3600 Only

Bluetooth Radio Out of Range
Beep and Vibrate Off - Default
CR2600/CR3600 Only

P (265) 2



M10175_01

R1

打开蓝牙断开提示



M10176_01

R2

打开蓝牙断开默认提示



P(256)2


R3

打开条码阅读改善

Set AGC as #336 (mid_percent=50)

DPM mode ON

DPM mode OFF



M01_jl

S1

打开 0336



M35_jl

S2


打开 DPM 码模式



M36_jl

S3

关闭 DPM 码模式



M01_jl

T1

光源/对比度加强



M0214_01

T2

PCB 板改善



M20_jl

T3

改善 QR DPM 码